



# DARKY 1600

- TR** Kullanım Kılavuzu  
Dik Elektrikli Süpürge
- GB** Instruction Manual  
Stick Vacuum Cleaner





<b>Genel</b>	1
Kullanım talimatları hakkında bilgi	1
Sorumluluk	1
Kullanım talimatları hakkında uyarılar	1
<b>Güvenlik</b>	2
CE uygunluk deklarasyonu	2
Kullanım alanı	2
Yetkisiz kullanım	2
Güvenlik önemlidir	3
Güvenlik uyarıları	3
Arıza ve hasar durumunda	4
<b>Genel bakış</b>	6
Teknik bilgiler	6
Cihaz açıklamaları	6
Kutuyu açma	7
Cihazın birleştirilmesi	8
<b>Kullanım</b>	9
Kullanım öncesi	9
Kullanım sonrası	9
Saklamak	10
Bakım	10
Toz haznesinin boşaltılması	10
Temizlik	11
<b>Cihazın geri dönüşüm noktalarına bırakılması</b>	12
Sorun giderme	12
Sorun, muhtemel neden, çözüm	12
Hata	12
Sevk	12

**Tercihinizi FAKİR DARKY 1600 Model ikisi bir arada dik elektrikli süpürgeden yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir.**

#### **Kullanım talimatları hakkında bilgi**

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerdeki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

#### **Sorumluluk**

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

#### **Kullanım talimatları hakkında uyarılar**



#### **UYARI!**

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



#### **DİKKAT!**

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



#### **NOT!**

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

**CE Uygunluk deklarasyonu**

Bu cihaz Avrupa Birliğinin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktiflerinin talimatlarına tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

**Kullanım alanı**

Bu cihaz, sadece hafif ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı farklı bir amaç için kullanmak, cihaza zarar verecektir. Cihaz, sert zeminlerin, halıların, döşenmiş mobilyaların, yatakların, temizliğinde kullanılabilir. Cihazın kusursuz çalışması için filtrenin takılmış olması gereklidir. Cihazı sadece Fakir'in orijinal aksesuarları ile kullanınız. Cihaz bunların dışındaki amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır.

**Yetkisiz kullanım**

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermemeniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma riski oluşturabilir.

**Güvenlik Önemlidir****UYARI!**

Vakumlamadan dolayı yaralanma tehlikesi:

- Ağızlar ve boru uçları asla göz, kulak, parmaklar, saçlar ve vücutun diğer parçalarına yaklaştırılmamalıdır.
- Süpürgeyi hiçbir zaman doğrudan insanlara ve hayvanlara tutmayıniz. Üretici, cihazın yanlış kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.

**Güvenlik Uyarıları****YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ**

- Sıcak veya yanana maddeler, patlayıcı sıvılar ve gazlar kesinlikle vakumlanmamalıdır.
- Sıcak küller, yanana sigara izmaritleri ya da kibritler kesinlikle vakumlanmamalıdır.
- Cihazı kesinlikle patlayıcı ya da parlayıcı maddelerin yakınında kullanmayıniz.

**DİKKAT!**

- Kısa devre riski, Su ya da diğer sıvıları kesinlikle vakumlamayınız.
- Filtrenin zarar görmesine yol açmamak için, cam parçacıkları benzeri sert ve sıvri cisimleri kesinlikle vakumlamayınız.
- Cihazın yağmur, toz ve kirden etkilenmemesi için, kesinlikle açık alanda kullanmayıniz.
- Cihazın aşırı ısınmadan zarar görmemesi için kesinlikle hava çıkış kanalı ve emiş kısımlarının üzerini örtmeyiniz.

**Elektrik Akımı****DİKKAT!**

- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Prizler 16A'lık ev sigortalıyla garantiye alınmalıdır.
- Sadece cihaza uygun uzatma kablosu kullanınız.

**Elektrik Çarpma Riski****UYARI!**

- Cihaza kesinlikle ıslak ellerle dokunmayın.
- Her zaman cihazın fisinden çekerek prizden çıkartınız, kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyiniz.
- Bağlantı kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyiniz veya bağlamayınız, sıcaklık veren kısımlara değmemesine özen gösteriniz.
- İlk kullanımından önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayın ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştırmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Hasar görmüş uzatma kablolarını kullanmayın.

**Tehlike anında**

**Herhangi bir tehlike anında, cihazın fisini hemen prizden çekiniz.**

**Arıza veya hasar durumunda****UYARI!**

Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştırmayınız, böyle bir durumda elektrik çarpması riski vardır.

Müşteri Hizmetlerini aramadan önce, kendiniz sorunu/hatayı gidermeyi araştırın. Bunun için "SORUN GİDERME" bölümünü okumanızı rica ediyoruz.

Eğer sorunu/hatayı gideremiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetlerini arayın;

Aramada önce lütfen ürün modelini ve seri numarasını hazırlatın. Bu bilgiyi ürününüzdeki TİP ETİKETİNDE bulabilirsiniz.

## Güvenlik Uyarıları




### UYARI!

Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşan her türlü hasar veya sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

## Teknik bilgiler


Voltaj	: 230 V~ 240V
Frekans	: 50 Hz
Güç	: 1600 W max
Kullanım Ömrü	: 10 Yıl



## Cihaz açıklamaları

- 1- ERGONOMİK TUTMA SAPI
- 2- ON-OFF TUŞU
- 3- ANA GÖVDE
- 4- TOZ HAZNESİ AÇMA TUŞU
- 5- YUVARLAK MOTOR KORUYUCU SÜNGER
- 6- TOZ HAZNESİ FİLTRESİ
- 7- BEZ FİLTRE
- 8- TOZ HAZNESİ
- 9- ÜÇGEN YER APARATI
- 10- TUTMA SAPI TAKMA/ ÇIKARTMA DÜĞMESİ
- 11- KABLO SARMA KANCALARI
- 12- CİHAZIN TUTMA SAPI

## Kutuyu Açıma



İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.



### UYARI!

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.



### NOT!

Kutu ve paketleme elemanlarını ilerde taşıma ihtimaline karşı saklayınız.

#### Kutu içindekiler

Elektrikli süpürge .....	1
Üçgen yer aparatı .....	1
Ergonomik tutma sapı .....	1
Kullanım kılavuzu .....	1
Servis Listesi .....	1



### UYARI!


Cihazınızı birleştirmeye başlamadan önce herhangi bir yaralanmaya sebep olmamak için, fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz.




### UYARI!

Her kullanımından önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.


## CİHAZIN BİRLEŞTİRİLMESİ



- 8 nolu üçgen yer aparatı 7 nolu toz haznesi girişи ile birleştiriniz, bunun için yer aparatını hazne girişine itiniz.




- 1 nolu ergonomik tutma saplı boruyu 3 nolu ana gövde ile birleştiriniz.
- Bunun için, 1 nolu ergonomik tutma saplı boruyu 3 nolu ana gövde üzerinde bulunan 9 nolu kilitleme mandalını çekerek ana gövdeye oturtunuz. Tutma sapının kilitlendiğinden emin olunuz.
- Süpürgeniz artık kullanıma hazır.

**Kullanım öncesi**

**UYARI!**  
Her kullanımından önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.

Cihazınızı çalıştırmadan önce, toz haznesi filtresinin düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.



- Üçgen yer aparatını takınız.
- Kabloyu prize takınız.
- Açıp Kapatma "ON/OFF" tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

**Kullanım sonrası**

**UYARI!**  
Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Cihazınızı asla ortada bırakmayın.

On/Off tuşunu kullanarak cihazınızı kapatınız.  
• Ardından cihazın fişini prizden çekiniz.

**Saklamak**


- Kabloyu kablo sarma kancalarına dolayarak toplayınız.

**DİKKAT!**

Süpürgenizi kesinlikle, ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlerde bırakmayın.

**NOT!**

Sadece Fakir tarafından sağlanan orijinal filtreleri kullanınız. Ancak böylelikle mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.

**Bakım****Toz haznesinin boşaltılması**

- Elektrikli süpürgenizi her zaman, toz filtresi takılıyken çalıştırınız.
- Cihazınızı maksimum performansla ve uzun süre kullanabilmeniz için, her kullanımından sonra toz haznesi boşaltılıp temizlenmelidir.

- a) Yer aparatını çıkarttıktan sonra, toz haznesi açma tuşuna basarak hazneyi açınız.
- b) Toz滤resi ağızındaki yuvarlak motor koruyucu süngeri çekerek çıkartınız.
- c) Hazne içerisindeki toz filtersini çıkartarak hazneyi boşaltınız.
- d) Toz filter çerçevesine takılı bez filtreyi silkeleyiniz. Sayfa 11'deki temizlik talimatlarına uyunuz.
- e) Toz filtersini hazneye tekrar takip, yuvarlak motor koruyucu süngeri de iterek yerine yerleştirdikten sonra toz filtersini hazne içerisinde oturtunuz.
- f) Hazneyi ana gövdeye takınız.

**Temizlik****UYARI!**

Süpürgenizi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

**DİKKAT!**

Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz.

Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz. Aynı şekilde gerektiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Yer aparatı belirli aralıklarda tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.

**Bez filtrenin temizliği:**

Bez filtre üzerindeki tozu silkeleyerek yada yumuşak bir fırça yardımıyla dış yüzeyini hafifçe fırçalayarak temizleyebilirsiniz. 5-7 kullanımda bir yıkanabilir. Filtrenin tozunu silkeledikten sonra, temiz tarafını akan soğuk yada ılık su altına tutmak suretiyle yıkayıp vefiltre tamamen kuruyana kadar bekleyiniz. Filtreyi yerine geri takınız.

**NOT!**

Bez Filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.



Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız. Kullanılmış filtreleri genel çöp kutularına atabilirsiniz.

#### Sorun Muhtemel Neden Çözüm

Değerli Müşterimiz;  
Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçrilmiştir.  
Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Fakir Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Hata	Muhtemel Sebebi	Çözüm
Cihaz Çalışmıyor	FİŞ prize takılı değil Cihaz açık değil Prizden elektrik gelmiyor Elektrik kablosu zarar görmüş	FİŞ prize takınız Cihaz açınız Farklı bir priz deneyiniz Cihazı tamire götürünüz
Cihaz vakumlamıyor	Filtre dolu ya da tıkalı	Filtreyi Değiştiriniz Tİkalı kısmı temizleyiniz
Cihaz normalden yüksek sesle çalışıyor	Vakum kısımlarına parçalar sıkışmış	Sıkışan parçaları çıkarınız

Eğer sorunu/hatayı gideremiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetlerini arayın:  
Aramada önce lütfen Ürün Modelini ve seri numarasını hazırlı tutun. Bu bilgiyi ürününüzdeki TİP ETİKETİNDE bulabilirsiniz.

#### Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Ürünümüz Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş adına Ernamaş Makine Tic. ve San. A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No: 27 34555 Hadımköy-Arnavutköy-İstanbul Tel: +90 212 866 22 00 tarafından üretilmiştir.

## TABLE OF CONTENTS

GB

<b>General</b>	
Information about the operating instructions	14
Liability	14
Notices in the operating instructions	14
<b>Safety</b>	15
CE Declaration of Conformity	15
Intended use	15
Unauthorized use	15
Safety is important	16
In case of danger	17
In case of defects	17
<b>Overview</b>	19
Device description	19
Unpacking	20
<b>Assembling</b>	21
<b>Usage</b>	22
Before vacuum cleaning	22
After vacuum cleaning	23
Storage	23
Maintenance	23
Spilling rubbish from the dust compartment	24
Cleaning	25
<b>Waste disposal</b>	25
If at once you don't succeed ...	25
Fault	25
Dispatch	25

**Thank you for purchasing FAKİR DARKY 1600 2 in 1 Stick Vacuum Cleaner. It was developed and manufactured to work reliably for many years.**

#### **Information about the operating instructions**

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

#### **Liability**

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

#### **Notices in the operating instructions**



##### **WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



##### **ATTENTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



##### **NOTICE!**

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

**CE Declaration of Conformity**

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage Directive."

The appliance bears the CE mark on the rating plate. .

**Intended use**

The appliance may only be used in private homes and auxiliary rooms to vacuum clean dry dust material.  
It may be used only for cleaning hard floors and textile floor coverings, carpets, upholstered furniture, mattresses.

Check if the filter have been inserted properly before using the appliance. The appliance must not be used without filter. Use only original Fakir filters and accessories.  
Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

**Unauthorized use**

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury:

- This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Electric appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an electric appliance. Do not let the power cord dangle from the appliance..
- Keep packaging films away from children - danger of suffocation!

**Safety is Important****WARNING!**

Danger of injury from vacuuming:

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- Nozzles and tube ends must never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by unauthorized use or improper operation.

**Important Safeguards****HEALTH HAZARD**

- Never vacuum hazardous materials, such as toner used in laser printers or copiers.

**DANGER OF FIRE AND EXPLOSION!**

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.

**ATTENTION!**

- Risk of short circuits! Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions.
- Destruction of filter! Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, can also destroy the filter.
- Damage to appliance from rain and dirt Never use or store the appliance outdoors.
- Danger from overheating! Always keep the openings in the appliance free.

## Electric current



### ATTENTION!

- Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The socket must be protected with a 16 A automatic circuit breaker.
- Use only extension cords designed for the power input of the appliance.

## Danger of electric shock



### WARNING!

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cords.

## In case of danger

**In case of danger or accident, unplug the appliance immediately.**

## Safety In case of defects



### WARNING!

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. There is a danger of electric shock.

Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself. Refer to the chapter "If at once you don't succeed".

If you were not able to eliminate the problem yourself, please contact our customer service.


Before calling, have the style name and serial number on hand. This information can be found on the rating plate of the appliance.

**Important Safeguards****WARNING!**


Repairs and maintenance may by performed only by trained technicians (e.g. Fakir customer service). Only original Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired or serviced appliances may pose a danger to the user. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic A.Ş. will Not be responsible of any problem if any repair or maintenance made by other than Fakir Services.

## Technical data

Mains voltage	: 230 V~ 240 V
Nominal frequency	: 50 Hz
Power max	: 1600Watt max
Usage life	: 10 years



## Unpacking



Unpack the device and check the content of the packaging for completeness (see scope of supply). Should you note any damage incurred during transit, please contact your dealer immediately.



### WARNING!

Never use a defective appliance.



### NOTICE!

Keep the packaging for storage and future transports (e.g. for moves, service).

## Scope of delivery


Vacuum Cleaner .....	1
Vacuuming nozzle .....	1
Ergonomic Handle .....	1
Instructions manual .....	1
Service List .....	1




### WARNING!

Please ensure that the mains plug is disconnected before assembling the parts otherwise the appliance might start up unintentionally and cause injury.


## Assembling



- Assemble the vacuuming nozzle (no:8) with dust cup (no:7). To do that, pls insert vacuuming nozzle into dust cup.




- Insert the ergonomic handle (no:1) to the main body (no:3) by pulling the latch(no:9) till you hear the click sound. Make sure it is locked properly.
- The vacuum cleaner is now ready for use.

**Before vacuum cleaning****WARNING!**

Check the appliance and the power cable before use. Faulty appliances may cause injury and should not be used.

Before use, ensure that dust filter have been inserted and that these are not damaged.



- Attach the vacuuming nozzle.
- Pull out the power supply cable by means of the plug until the required length is reached and insert the plug into a mains socket.
- Press the "On/Off" to switch on the vacuum cleaner.

**After vacuum cleaning****WARNING!**

Follow the steps below as soon as you stop vacuum cleaning. Never leave the appliance unattended.

- Press the "On/Off" to switch off the vacuum cleaner.
- Remove the plug from the mains socket.

**Storage**


Wind the cable on cable winding hooks.

**CAUTION!**

Never place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight, as the heat may damage the vacuum cleaner.

**NOTICE!**

Only use original Fakir filters. This is the only way to ensure that the excellent filter properties of the vacuum cleaner are utilised.

**Maintenance****Spilling rubbish from the dust compartment subassembly**

- Always operate the cleaner with the dust cup assembly whole installed.
  - For the maximum performs and long lasting life, we advice you to empty and clean the dust cup after each use.
- a) After removing the vacuum nozzle, open the dust cup by pressing the dust cup opening button.
  - b) Take out the round motor protect sponge from dust cup filter.
  - c) Take out the dustcup filter.
  - d) Shake the fabric filter well. Pls follow the cleaning instructions on page 24.
  - e) Replace the round motor protect sponge and filter on dust cup and fix the dust cup filter to dust cup.
  - f) Fix the dust cup to the main body until it is locked.

**Cleaning****WARNING!**

Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the main socket before cleaning the appliance. This ensures that the appliance is not switched on unintentionally.

**CAUTION!**

Do not use cleaning detergents, abrasive agents or alcohol as these will damage the casing.  
Only dry-wipe the appliance or clean with a damp cloth. You can also clean the filter chamber with a damp cloth if necessary.  
Nozzle should be regularly checked for blockages, cleaned and, washed and dried.

**Cleaning fabric filter:**

You take off the Fabric Filter and shake out. You can use a soft brush to clean the Filter gently. Change the fabric filter every 6 months. Rinse fabric filter in lukewarm water and dry completely. Replace the filter.


**NOTICE!**

We advice to change Fabric Filter every 6 months.

## WASTE DISPOSAL



### Waste disposal



If the service life of the device has ended, in particular if functional disturbances occur, make the worn-out device unusable by cutting through the power cable.

Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country. Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center. The packaging of the device consists of recycling-capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them.

For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer. Dispose of used dust bag and filters in domestic waste.

### If at once you don't succeed

Dear customer,  
Our products are subject to strict quality control. If this device should not function trouble-free in spite of that, we regret this very much. Before you contact our Fakir Customer Service, check whether you can correct the fault yourself.

Malfunction	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Plug is not plugged in or the appliance is not switched on. Socket does not carry any current. Power cable is damaged.	Plug in the plug or switch the appliance on Test the cylinder vacuum cleaner at another socket which you are sure carries current Have the cable replaced by authorized Fakir services
Appliance does not suck up any dirt	Dust container is full or blocked.	Clean the corresponding filter. Remove the blockage. If necessary,
Appliance is making unusually loud noises while running	Sucked-in particles are blocking the air-way.	Remove the particles. If necessary, use a long wooden rod for this (e. g. a broom handle).

### Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. by Ernamaş Makine Tic. ve San. A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-Arnavutköy İstanbul Tel: +90 212 866 22 00



İmalatçı / İthalatçı Firma:  
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.  
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE  
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42