

FAV 50

FAV 80

POLTI
Vaporetto®

LECOASPIRA

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

FAV50 Multifloor



ESNEK SÜPÜRGE
BUHAR HORTUMU



ÇOK AMAÇLI FIRÇA

A B C



UZATMA BORUSU



BUHAR VAKUM UCU



RENKLİ FIRÇA SETİ



İNCE BUHAR UCU



KOLTUK/CAM BORU APARATI
A)SİLECEK 200mm

A



SU EKLEME KABI



LASTİKLİ BEZ



ÇOK AMAÇLI BEZ
PARKE BEZİ



İNCE ARALIK ÇUBUĞU



PARFÜMLÜ KÖPÜK ÖNLEYİCİ



BORU TEMİZLEME FIRÇASI



YEDEK CONTALAR

FAV80 Multifloor



ESNEK SÜPÜRGE
BUHAR HORTUMU



ÇOK AMAÇLI FIRÇA

A B C



UZATMA BORUSU



BUHAR VAKUM UCU



RENKLİ FIRÇA SETİ



İNCE BUHAR UCU



KOLTUK/CAM BORU APARATI
A)SİLECEK 200mm

A



SU EKLEME KABI



LASTİKLİ BEZ



ÇOK AMAÇLI BEZ
PARKE BEZİ



İNCE ARALIK ÇUBUĞU



PARFÜMLÜ KÖPÜK ÖNLEYİCİ



BORU TEMİZLEME FIRÇASI



YEDEK CONTALAR

OPSİYONEL AKSESUARLAR



ÜTÜ AKSESUARI
PFEU0021



HEPA FİLTRESİ
PAEU0226



PLASTİK 3 FIRÇA
PAEU0250



MİNİ TURBO FIRÇA
PAEU0292



3 RENKLİ FIRÇA
PAEU0296



PİRİNÇ 3 FIRÇA
PAEU0297



2 ÇOK AMAÇLI BEZ
PAEU0316
SERT YÜZEY İÇİN



YER BEZİ
PAEU0317
PARKE İÇİN



PARFÜMLÜ KÖPÜK ÖNLEYİCİ



KİREÇ ÖNLEYİCİ

Opsiyonel aksesuarları yetkili satıcılarda ve www.polti.com web sitemizde satılmaktadır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu doğabilecek olan tüm kazalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yalnızca kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilen kullanım uygun kullanım olarak kabul edilir.

Bu talimatlara uygun olmayan kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ



UYARI: Yüksek sıcaklık. Haşlanma riski.

Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, parçalar çok sıcak olacağından dokunmayınız.



UYARI: Buhar. Haşlanma riski.

Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma riskini doğurabilir.

• Bu kılavuzda yazılanın aksi şekildekesinlikle cihazı sökmeyiniz veya bakım yapmayınız. Cihazın düzgün çalışmaması veya arızalanması durumunda, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazın düşmesi, hasar görmesi veya suya düşmesi durumlarında ise cihazın kullanımı güvenli olmayacaktır. Cihazın uygun kullanılmaması ve işbu kılavuza uygun olarak hareket edilmemesi durumlarında ciddi kazalar oluşabilir. Böyle durumlarda her zaman Yetkili Servis Merkezi ile kontak kurunuz.

• Bakım veya temizlik yapacağınız zaman, cihazın kapalı olduğundan ve en az 2 saat boyunca fişten çekili olduğundan emin olunuz.

• Bu cihaz, 8 yaşın altındaki çocuklar, fiziksel ve mental özürlü olan kişiler veya cihazın kullanımı ile ilgili tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz ile kesinlikle oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı ebeveyn gözetimi olmaksızın asla çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda cihazı ve elektrik güç kablosunu 8 yaş altı çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız.

• Tüm paket ve ambalaj parçalarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız; bunlar oyuncak değildirler. Plastik poşetleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız: Boğulma riski.

• Bu cihaz yalnızca evlerin kapalı alanlarının temizliği için geliştirilmiştir.

Yangın, elektrik çarpması, kişisel sakatlanma ve haşlanma gibi kazaların oluşma riskini azaltmak adına her zaman bu kılavuza yer alan talimatlara uyunuz.

ELEKTRİK BAĞLANTISI İLE İLGİLİ RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

• Topraklama sistemi ve magnetotermik kesicili yüksek hassasiyetli devre kesici elektrikli cihazın kullanılmasını güvenli kılmaktadır.

Bundan dolayı, kendi güvenliğiniz için, cihazın bağlı olduğu elektrik sisteminin düzgün akımda olup olmadığını kontrol ediniz.

• Eğer kullanımda olan yerel voltaj ile aynı değilse prize takmayınız.

• Prizleri adaptörler ve çevirciler ile aşırı yüklemeye yapmayınız. Yalnızca cihazı direk olarak uygun olan prize takınız.

• Güç seviyesi uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayınız. Asri ısınmaya ve dolayısıyla kısa devreye, yangına, güç kaybına ve cihazda hasara yol açabilirler. Yalnızca sertifikalı, cihazın gücüne uygun, en az 16A veya 2500W güç üzerindeki ve topraklanmış uzatma kablolarını kullanınız.

VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TÜM YÜZEYLERE UYGUN TEK BİR TEMİZLEME SİSTEMİ: AKARLARI, MİKROPLARI
VE BAKTERİLERİ KİMYASAL TEMİZLEYİCİ KULLANMADAN TEMİZLER.



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar Seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını(SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz?
Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

• Güç kablosuna ve prize hasar vermemek adına, fişten çekmek için kablodan çekmeyiniz ve nazikçe prizden tutup çekiniz.

• Cihaz kullanımında değilse ve herhangi bir hazırlıktan, temizlikten ve bakımdan önce fişten çekiniz.

• Kabloyu çekmeyiniz, baskıya maruz bırakmayınız. Sıcak ve keskin elemanlardan ve yüzeylerden uzak tutunuz.

Kablunun pencere ve kapıların kenarlarından hasar görmesine engel olunuz. Cihaz ile kablunun üzerinden geçmeyiniz. Kabloyu cihazın etrafına dolamayınız (Özellikle kablo sıcak iken).

• Güç kablosunun fişini değiştirmeyiniz.

• Eğer kablo hasar görmüş ise; üretici, servis yetkilisi veya benzeri kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir. Eğer kablo hasar görmüş ise; cihazı kullanmayınız.

• Çıplak ayak ile veya vücudunuz ıslak ise cihazı kullanmayınız.

• Cihazı evye, banyo, duşa kabin ve yüzme havuzu gibi su dolu alanların yakınlarında kullanmayınız.

• Güç kablosu ve fişi dahil olmak üzere cihazı kesinlikle suya veya diğer sıvıların içerisine batırmayınız.

• Buhar direkt olarak elektrikli ve elektronik cihazların üzerine doğru tutulmamalıdır.

CİHAZIN KULLANIMI ESNASINDA OLUŞABİLECEK RİSKLER – SAKATLANMALAR, YARALANMALAR VE HAŞLANMALAR

• Cihaz kesinlikle patlama riski oluşabilecek veya toksik atıkların bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır

• Buhar kazanın içerisine toksik malzemeler, asit, çözücü, deterjan ve tahriş edici veya patlayıcı malzeme koymayınız.

• Buhar kazanının içerisine yalnızca su ve "HANGİ SU KULLANILMALIDIR" maddesinde belirtilen su karışımlarını koyunuz.

• Toksik malzemelerin, asitlerin, çözücü, deterjan ve tahriş edici malzemelerin üzerine buhar sıkmayınız ve süpürmeyiniz. Bu tip malzemelerin temizlenmesi ve çıkarılması

için üreticilerinin talimatlarına uyulması gerekmektedir.

• Vücudunuzun her parçasını hareketli parçalardan uzak tutunuz.

• Süpürme işlemini insanların veya hayvanların üzerinde yapmayınız.

• Cihazın taşınması esnasında azami özen gösteriniz. Kabloşundan çektişirmeyiniz Güç kablosunu tutacak olarak kullanmayınız.

• Süpürge borularını, buhar hortumunu veya elektrik kablosunu kullanarak cihazı asmayınız veya kaldırmayınız. Kir toplama sapı ile cihazı asmayınız veya kaldırmayınız.

• Fırın, şömine gibi ateş ve ısı kaynaklarının yakınlarına cihazı bırakmayınız.

• Cihazın açıklıklarını ve ızgaralarını kapatmayınız.

• Asla direk olarak insanların ve hayvanların üzerine buhar tutmayınız.

• Elbiseleriniz üzerinizdeyken direk olarak elbiselerinizin üzerine buhar sıkmayınız.

• Kullanım esnasında, sabit yüzeylere doğru dikey olarak uygulama yapınız.

• Buhar kilidi çocukların ve cihazı kullanıma yetisi olmayan kişilerin cihazı kullanamaması içindir. **Buhar kullanımında değilken, buhar kilidini aktif hale getiriniz.**

Tekrardan buhar fonksiyonunu kullanmak için ise bu kilidi orijinal konumuna getiriniz.

CİHAZIN DÜZGÜN KULLANIMI

Bu cihaz, işbu kullanım kılavuzunda belirttiğı şekilde yüzeyden kirleri, kuru malzemeleri ve sıvıları temizleyen su filtreli süpürge ve buhar temizlik cihazı olup sadece ev kullanımı içindir. Lütfen işbu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Eğer kılavuz kaybolur ise, tekrardan talep edilebileceğı gibi aynı zamanda www.polti.com web sitemizden temin edebilirsiniz.

Sadece evsel kirleri ve/veya sıvıları süpürünüz.

Hafriyat atıklarının veya çimento ve artıklarının temizlenmesinde kullanmayınız.

Toprak ve kum üzerinde kullanmayınız. Yazıcıların, faksların, tonerlerin ve mürekkep tozlarının üzerinde kullanmayınız.

Sivri uçlu ve keskin malzemeleri süpürmeyiniz.

Cihaz yalnızca su filtresi kolektörü düzgün olarak bağlı olduğunda ve diğer tüm parçaları düzgün olarak takılı olduğunda çalışır.

Cihazı asla hava koşullarına direk olarak maruz bırakmayınız.

Sadece bu kılavuzda belirtilen kullanım düzgün kullanım olarak kabul edilmektedir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri cihaza zarar verebileceği gibi aynı zamanda garantisini de geçersiz kılacaktır.

KULLANICILAR İÇİN GENEL BİLGİLER

Elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili olan 2012/19/EU Avrupa Birliği Direktifi 'ne göre, bu cihaz ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, atık tesisine gönderilmelidir. Bu cihaz, 2011/65/EU AB Direktifi 'ne uygundur.



Ürünlerin veya paketlerin üzerinde yer alan bu sembol, ürünün evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Tüketiciler, bu ekipmanı bertaraf edilmesi için belirtilen

merkezlere getirmeliler ve burada elektrik ve elektronik parçaların geri dönüşümü yapılmalıdır. Bu ürünün ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi doğal kaynakları koruduğu gibi aynı zamanda ürünün çevreye ve insan hayatına saygılı bir biçimde bertaraf edilmesini garanti eder. Ayrıştırılarak geri dönüşüm yapılan merkezler ile ilgili daha detaylı bilgi için şehir yönetiminiz, yerel geri dönüşüm hizmetleri veya bu ürünü aldığınız satış noktası ile temas kurunuz.

SU KAZANINDA HANGİ SU KULLANILMALIDIR?

Cihazımız orta sertlikte, 8-20 derece arasındaki sıcaklıktaki kullanma suyu ile çalışmak için dizayn edilmiştir. Eğer kullanma suyunuz çok fazla kalsiyum karbonat içeriyorsa, yarısı kullanma suyu ve diğer yarısı

mineralsız sudan oluşan bir karışım kullanınız.

Yalnızca mineralsız su kullanmayınız.

Eğer sadece musluk suyu kullanıyorsanız, dağıtımı Polti tarafından yapılan Kalstop FP2003 özel ürünü kireç önlemek adına kullanabilirsiniz. Bu ürün yalnızca Yetkili Polti satıcılarında ve www.polti.com adresinde bulunmaktadır.

Distile edilmiş su, yağmur suyu, katkı maddesi bulunan su (parfüm gibi) veya diğer ev cihazlarının üretilmiş suları asla kullanmayınız.

Kimyasal katkı maddeleri ile deterjan kullanmayınız.

Çeşme suyunu, su filtresi kolektörünün içerisinde kullanınız.

1.KULLANIM İÇİN YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Su filtresi kolektörünün içerisinde aksesuarlar olabilir. Bu sebepten dolayı cihazı kullanmadan önce bunları çıkarınız.

1.1 Su filtresi kolektörünün tutacağına kadınız ve kolektörü yuvasından çıkarınız.

1.2 Su filtresi kolektörünün tutacağına çeviriniz ve su filtre ünitesini çıkarınız.

1.3 MAX yazısına kadar su filtresi kolektörünü 1,2 litre çeşme suyu ile doldurunuz.

Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir koku bırakır ve su filtresi içerisinde köpük oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş olursunuz.

1.4 Filtre ünitesini, orijinal konumuna getirerek su filtresi kolektörünün içerisine yerleştiriniz.

1.5 Su filtresi kolektörünü kendi yuvası içerisinde eski konumuna getiriniz ve tutacağını başlangıç pozisyonuna gelene kadar çeviriniz.

UYARI: Su filtresi kolektörünün düzgün olarak yerleştirilmemesi emiş gücünde azalmaya sebep olabilir.

1.6 Tankın kapağını çevirerek açınız ve tankı aşağı yukarı 550 ml su ile doldurunuz. Bu işlem esnasında doldurma aparatını kullanınız. Daha sonra tankın kapağını kapayınız.

Su sızıntılarından kaçınınız. Suyun taşmadığından emin olunuz.

1.7 Dahili socketin kapağını açınız ve süpürge/buhar hortumunun dahili prizini takınız.

1.8 Güç kablosunu tamamen gevşetiniz ve uygun bir prize takınız. Cihazı her zaman güç kablosu tamamen açılmış şekilde kullanınız.

1.9 Cihazınız kullanıma hazırdır.

UYARI: İlk buhar kullanımı esnasında, buhar ile birlikte birkaç damla su gelebilir. Bunun sebebi ısı ayarsızlığıdır. Buharı ilk önce boş bir alana sıkınız.

Kötü kokulara sebep olabilecek kir kolektöründeki kirlerin oluşumunu önlemek adına 22.Madde'de belirtilen metodu kullanarak her bir kullanımdan sonra boşaltmanızı ve temizlemenizi öneririz.

2.AKSESUARLARIN BAĞLANMASI

Vaporetto Leoaspira 'nin tüm aksesuarları direkt olarak esnek buhar/süpürge hortumuna veya uzatma hortumlarına bağlanabilirler.

2.1 Emme ve buhar fonksiyonları için olan özel aksesuarları aşağıda gösterildiği şekilde birbirlerine bağlayınız :



Aksesuarın kitleme somunu resimde görülen şekilde hareket ettiriniz. Eğer varsa, OPEN (ACIK) duruma getiriniz ve aksesuarı bağlayınız.



Aksesuarın kitleme somununu CLOSED (KAPALI) konuma getiriniz. Bağlantının tam olarak gerçekleştiğinden emin olunuz.



Uzatma hortumlarının üzerinde ekstra bir adet bağlama düğmesi yer alır. Daha önce aksesuar bağlantısı için belirtildiği şekilde yapınız ve düğmeyi kitleme pozisyonuna en uzak olabilecek şekilde kaydırarak hortumu serbest bırakınız.

2.2 Sadece emme işleminde kullanılacak özel aksesuarların bağlantısı için, onları kitleme somununa bağlamadan takabilirsiniz.

2.3 Buhar püskürtme aparatını buhar yoğunlaştırıcıya bağlamak için basitçe vidalamanız yeterli olacaktır. Aynı operasyon renkli fırçalar içinde geçerlidir. Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin aynı fırçayı her zaman aynı yüzeyde kullanmanızı sağlar.

3.SERT YÜZEYLERİN (karolar, seramik yüzeyler vs.) TEMİZLİĞİ



Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

3.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

3.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a) takınız ve süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

3.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.

3.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu yüzeylerde $\frac{3}{4}$ seviyesini öneriyoruz.

3.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız.

3.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanılabilirsiniz.

(10.Maddeye bakınız)

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

Bu pozisyondayken, aynı zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvılarında temizlenmesi sağlanır.

3.7 Sadece buhar ile temizlik yapmak için, temin edilen çok amaçlı bezin (10) aşındırarak kirleri çıkarma gücünü kullanmak mümkündür. Bu bezi çok amaçlı fırçaya (2) temizliğe başlamadan takınız

Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız.

4.HASSAS YÜZEYLERİN (ahşap, taş yüzeyler vs.) TEMİZLİĞİ



Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, çiziklere yol açabilecek yabancı malzemelerin yüzeyde yer almadığından emin olunuz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

4.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

4.2 Sadece emme işlemi için, çok amaçlı fırçayı (2) ve killi çerçeveyi (2a) takınız ve süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

4.3 Buhar temizliği ve emme işlemi için ise, sıvılar için olan çerçeveyi (2b) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.

4.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için $\frac{1}{2}$ seviyesini öneriyoruz.

UYARI : Bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

4.5 Buhar kilidini açınız ve buhar düğmesini aşağı doğru bastırınız.

4.6 Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine basılarak kullanılabilirsiniz.

(10.Maddeye bakınız)

Bir kaç dakika bezin soğumasını bekleyip bezi fırçadan çıkarınız.

5.KİLİMLERİN VE HALILARIN TEMİZLİĞİ



UYARI : Kumaşların buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka üretici talimatlarına uydüğunuzdan emin olunuz ve bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

5.1 2 uzatma hortumunu (3) kabzaya bağlayınız.

5.2 Çok amaçlı fırçayı (2) ve kilim\halı çerçevesine (2a) takınız.

5.3 Sadece emme işlemi için, süpürme düğmesine basınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

4.4 (sayfa 5'e bakınız) Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz.

5.5 Buhar kilidini açarak ve buhar tetiğine basarak buhar ile süpürme işlemini birlikte yapınız.

5.6 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak mümkündür.

Alternatif olarak, Multifloor Foksiyonu buhar gösterge ışığı sabitken kazan düğmesine

basılarak kullanabilirsiniz. (10.Maddeye bakınız)

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

Bu pozisyondayken, aynı zamanda yüzeyde yer alan küçük miktarlardaki sıvıların da temizlenmesi sağlanır.

6.CAMLARIN VE PENCERELERİN TEMİZLİĞİ

UYARI : Soğuk havalarda cam yüzeyleri temizlemek için, yüzeye 50 cm uzaktan ön ısıtma işlemi uygulayınız.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

6.1 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 3 seviyesini öneriyoruz.

6.2 Buhar + süpürge ucunu (7) kabzaya (1) veya uzatma borusuna (3) takınız ve cam temizleme aksesuarını bağlayınız (7a)

6.3 Kirleri sökmek için buhar tetiğine basınız ve tutunuz.

6.4 Süpürme fonksiyonunu ve buharı çalıştırınız. Cam temizleme aparatı ile (7a) yüzeye uygulayınız ve yüzeyi kurutunuz.

Emiş gücünü ayarlamak için, emme düğmesini aşağı doğru, istenilen seviyeye gelene kadar basınız (emiş ışıkları yanmaya başlayacaktır).

Buhar + süpürge ucu (7) ve cam temizleme aksesuarı (7a) hiçbir iz bırakmadan temizlik işleminin hızlıca gerçekleşmesini sağlarlar.

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

7.DÖŞEMELERİN TEMİZLİĞİ

(yatak örtüleri, sofalar, araba içi)

UYARI : Kumaşların buhar ile temizlenmesinden önce, mutlaka üretici talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz ve bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp renk bozulması veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

7.1 Sadece emme işlemi için, çerçeveler için olan ucu (7) kabzaya (1) bağlayınız.

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

Güvenlik sebepleriyle, buhar kilidini süpürme esnasında kilitli tutunuz.

7.2 Buhar ile temizlik ve emme işlemi için, çerçeveler için olan uç (7) ile birlikte bezi (9) ve bunu kabzaya (1) veya uzatma hortumlarına (3) bağlayınız.

7.3 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz.

Buhar kilidinin açık olduğundan emin olunuz.

7.4 Buhar ve süpürme işlemlerini belirtildiği gibi uygulayarak gerek tek başlarına gerekse ikisi birlikte kullanmak mümkündür.

Emiş gücü ile buhar gücünün kombine olarak kullanılması yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar, kirleri söker, yağları çıkarır, bakteri ve mikropları öldürür ve aynı zamanda uygulanan yüzeylerin temizlik sonrasında kuru kalmasını sağlar.

8. BANYO ARMATÜRLERİN, DERZLERİNİN VE MUTFAK TEZGÂHLARININ TEMİZLİĞİ

Cihazı 1.Maddede yer alan talimatlara uygun şekilde hazırladığınızdan ve aksesuarları 2.maddeye uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz.

8.1 Kılıklı yuvarlak fırça ile buhar yoğunlaştırıcı aksesuarı (4) kabzaya (1) takınız. Buhar püskürtme aksesuarı (6), 4 nolu aksesuara bağlanabilir. Bu zor alanlara ulaşmak, radyatörlerin temizliği ve kapı ile pencere çerçevelerinin temizliği için önerilir.

8.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için 4/5 seviyesini öneriyoruz.

8.3 Buhar kilidinin açık olduğundan emin olduktan sonra buhar tetiğine basılı tutarak temizliğe başlayınız.

8.4 Emme ucunu (11), 4 nolu aksesuara bağlayınız ve buhar fonksiyonun kaldırdığı kirleri süpürme işlemine başlayınız.

Fırçaların farklı renklerde oluşu sizin aynı fırçayı her zaman aynı yüzeyde kullanmanızı sağlar.

9. MOBİLYALARIN VE HASSAS YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

UYARI : Yüzeylerin üzerine direkt olarak buhar sıkmayınız. Bu yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp nasıl tepki verdiklerini kontrol ediniz.

9.1 Emme ucunu (11), buhar+süpürge ucuna (7) takınız ve cihaz üzerindeki emiş düğmesine basınız (bkz.madde 2)

Emme gücünü ayarlamak için, süpürme düğmesini istenilen seviyeye kadar aşağı itiniz (emiş ışıkları yanmaya başlayacak).

9.2 Isıtma kazanını kazan düğmesine basarak açınız ve buhar ayarlama düğmesini kullanarak buhar seviyesini ayarlayınız (kazanı kapatmak için tekrar kazan düğmesine basınız); bu tarz yüzeyler için ½ seviyesini öneriyoruz.

Buhar tetiğine basılı tutup direk olarak kumaşa sıkınız.

9.3 Yüzeyi temizlemek için önceden buhara tabi tutulmuş bezi kullanınız.

10. DİĞER KULLANIMLAR

UYARI: Yüzeylerde buhar uygulamasını gizli alanlara yapıp nasıl tepki verdiklerini kontrol ediniz.

10.1 PERDE VE TÜLLERİN PARLATILMASI

Akarlar ve tozlar perde ve tüllerden sadece kabza ile buhar üfleyerek temizlenebilir. Buhar ayrıca kötü kokuları ortadan kaldırıp, renkleri canlandırır. Bu sayede kumaşların daha az sıklıkta yıkanmasını sağlar. Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL ½ seviyesine getiriniz.

10.2 DÖSEMELERDEN VE HALILARDAN LEKELERİN ÇIKARILMASI



UYARI: Buhar. Yanma riski!

4 numaralı aksesuarı kilsiz yuvarlak fırça olmadan direkt olarak olabilecek en geniş açı ile bağlayınız. (asla temizlenecek olan yüzeye dik olarak uygulamayın) ve buhar tarafından çıkartılacak olan kiri toplaması için bir bez yerleştiriniz.

Bu tarz yüzeyler için, buharı LEVEL ½ seviyesine getiriniz.

Emme ucunu (11) 4 nolu aksesuara bağlayınız ve yüzeyde kalan kirin süpürülmesi işlemine başlayınız.

10.3 EVDEKİ BİTKİLERİN BAKIMI VE ODALARIN NEMLENDİRİLMESİ

Evinizdeki bitkilerin bakımını yapmak ve üzerlerindeki tozu almak için buhar seviyesini 1'e ayarlayın ve 50 cm mesafeden uygulayınız.

Bitkiler daha iyi nefes alırlar, parlak ve daha temiz görünürler. Ayrıca, buharı özellikle sigara içilen mekânların havasını tazelemek için kullanabilirsiniz.

11. BUHAR AYARI

Buhar akışını buhar ayar düğmesi ile optimize edebilirsiniz. Akışı arttırmak için, düğmeyi saat yönünde çeviriniz. Aksi yönde çevirirseniz ise akış azalacaktır. Kullanım ipuçları aşağıdadır:

- **MAKSİMUM SEVİYE 4/5:** leke, yağ çıkarmak ve sterilize etmek için;
- **ORTA SEVİYE 3:** halılar, kilimler, cam yüzeyler ve yerler için;
- **MİNİMUM SEVİYE ½ :** bitkilerin temizliği, hassas kumaşlar ve duvar kâğıtları için.

12. MULTIFLOOR (BİR ÇOK YÜZEY) FONKSİYONU

Bu fonksiyon özellikle yerlerin temizliği içindir. Bu fonksiyonda kombine buhar ve emiş gücü kullanılarak maksimum temizlik sağlanır.

- 2 adet uzatma borusunu (3) kabzaya (1) takınız.
- Çok amaçlı fırçayı takınız ve halı\kilim çerçevesini bağlayınız (2c).
- Bezi (10) çok amaçlı fırçaya (2) takınız.
- Isıtıcıyı çalıştırınız
- Yüzeye göre buhar gücünü ayarlayınız.



1	Parkeler
2	Toprak yüzeyler
3	Halı ve kilimler
4	Karolar
5	Granit ve marmarlar

- Buhar ışığı sabit yanana kadar bekleyiniz.
- Tekrardan bu fonksiyonu aktive etmek için kazan düğmesine basınız.

13. SUYUN BİTMESİ DURUMUNDA

Kendi kendine doldurma sistemi sayesinde, cihazın kazanına tekrar su doldurmak için cihazın soğumasını beklemek gerekmemektedir.

Tankta su bittiğinde, kontrol panelindeki gösterge ışığı yanacak ve bip sesi duyacaksınız.

Buhar ile temizlik yapmaya devam etmek için, sadece tankın kapağını açınız ve su ekleyiniz.

Yüzeyleri süpürmek için su eklemenize gerek yoktur. Sadece kazanı kapatınız.

14. OTOMATİK EMİŞ (SÜPÜRME) KİLİDİ

Su filtresi kolektörüne çekilmiş olan kir maksimum seviyeye ulaştığında, emme işlemi otomatik olarak durdurulacaktır. Bu durdurma işlemi ayrıca kolektördeki su aşırı kirli olunca gerçekleşebilir. Bu durumlarda motor devri artacağından suyun temizlenmesi gerekmektedir.

Cihazı kapatınız ve ancak cihazın içerisindeki su 1. Maddede gösterildiği gibi temizlendiğinde tekrardan çalıştırınız.

UYARI: Cihazın su temizlenmeden anında tekrardan çalıştırılması hava çıkış filtresine zarar verebilir.

15. BİYOEKOLOJİK

Su filtresi kolektörünün içerisindeki suya Bioecologico ekleyiniz. Bu köpürmeyen ve koku veren sıvı odanıza hoş bir koku bırakır ve su filtresi içerisinde köpük oluşumunu engeller. Ayrıca cihazın düzgün kullanımını garanti etmiş olursunuz. Bioecologico ayrıca içeriğinde yer alan doğal malzemeler ile bir parfüm görevi görür.

UYARI:

- Çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.

- EĞER YUTULURSA: Ağzınızı çalkalayınız ve kasmaya çalışmayınız. Hemen bir Zehirlenme Merkezi'ne veya doktorunuza ulaşınız.

- Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyiniz.

- Çevreye doğru kullanmayınız.

-Yerel kurallara ters düşecek şekilde kullanmayınız.

İçindekiler: Ojenol, Sital, Sinamal - Alerjik tepkimeye sebep olabilir.

Her bir küçük şişenin miktarı: 5 ml.

Bioecologico Yerel Satıcılarda ve

www.polti.com adresinde satılmaktadır.

BİYOEKOLOJİK NASIL KULLANILIR?

20.1 Kılavuzda yer aldığı gibi su filtresine su ekleyiniz.

20.2 Küçük şişeyi sallayınız.

20.3 Şişenin kapağını elinizle açınız.

20.4 Şişenin içindekinin tümünü cihazın su haznesine dökünüz.

Her bir kullanım için 1 şişe kullanınız.

Suyun rengindeki olası değişiklik cihazın etkin çalışmasını engellemez.

UYARI: Cihazın kazanına asla BIOECOLOGICO dökmeyiniz.

16. GENEL BAKIM

Cihazın dışını temizlemek için, sadece musluk suyu ve bez parçası kullanınız.

Akışkan su ile ve kullanılmadan önce kuruduklarından emin olmak şartı ile tüm aksesuarlar temizlenebilirler.

Hiç bir tip deterjan kullanmayınız.

17. SU FİLTRE KOLEKTÖRÜNÜN TEMİZLİĞİ (NORMAL BAKIM)

22.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz.

22.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız.

22.3 Kabzayı geriye doğru çeviriniz ve su filtresi ünitesini çıkarınız.

22.4 Tankı sallayarak ağzından (14) boşaltınız.

22.5 Filtre ünitesinden (15) kayana kadar dirsek tüpü aşağı doğru döndürünüz.

22.6 Tüm parçaları ayırınız ve akan su altında durulayınız.

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde görülür hasar bulunması durumunda kesinlikle bunları değiştiriniz. 22.7 Tüm parçaları kurunuz, bir araya getirip, kir toplayıcının içerisine yerleştiriniz. 22.8 Su filtresi kolektörünü cihazın içerisine yeniden konumlandırınız.

Uzatma hortumları ve su filtresi kolektörünü temizlemek için, özellikle temizlik işlemini bitirdikten sonra, tarif edildiği gibi konteyneri boşaltınız ve onu cihazın içerisindeki yuvasına yerleştiriniz. Cihazı fişe takınız. Daha sonra, aşağı yukarı 1,5 litre temiz suyu bir kaç saniye emme gücünü kullanarak süpürünüz. Bu işlem kolektörün ve hortumların içerisindeki kirleri temizleyecektir. Hortumların tümünün içerisinde dolaşacağı için ise tüm hortumların iç kısımları temizlenecektir. Kolektörü tekrardan boşaltınız ve Vaporetto Lecoaspira'yı kaldırınız.

18. HEPA FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ (EKSTRA BAKIM)

23.1 Cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olunuz.

23.2 Özel kabzasını kullanarak su filtresi kolektörünü yuvasından çıkarınız.

23.3 HEPA filtresinin levyesini kaldırınız ve yuvasından çıkarınız.

23.4 HEPA Filtreyi sadece akan su ile durulayınız ve kir ile kalan suların üzerinden gitmesi için nazikçe sallayınız. Cihaza yerleştirmeden önce, ısı kaynaklarından uzakta doğal yollardan kuruması için 24 saat bekleyiniz.

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol ediniz. Filtrelerde görülür hasar bulunması durumunda kesinlikle bunları değiştiriniz.

UYARI: Filtreyi kesinlikle fırça ile yıkamayınız. Bu filtreye zarar verip, filtreleme kapasitesini azaltır. Deterjan kullanmayınız ve filtreyi bulaşık makinesinde yıkamayınız.

HEPA filtresi, ortalama yılda 3 kez tam olarak temizlenmelidir.

19. YEDEK KİLİTLER

Dahili soket içerisinde yer alan renkli yıkama aparatlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, ilgili yedek parça ile aşağıda belirtildiği gibi değiştiriniz.



-Hasarlı yıkama aparatını çıkarınız
-Yeni yıkama aparatını takınız (buhar ucuna bağlayıp yerine iterek)
-Silikon yağ veya vazelin ile contayı yağlayınız (alternatif olarak az miktarda bitkisel yağ kullanabilirsiniz)
Aynısını eklenti hortumlarının bağlantı kilitleri için uygulayınız. Gerekli ise, aşağıdaki adımları atınız.

20. DEPOLAMA

25.1 Cihazı kapatınız ve prizden çıkarınız.
25.2 Su filtresi kolektörünü 1.Maddede belirtildiği gibi çıkarınız
25.3 Elektrik kablosunu, kablo yuvasına toplayarak manuel olarak sarınız ve tutma bölümüne yerleştiriniz.
25.4 Su filtresi kolektörünü yuvasını yerleştiriniz (tam olarak yerine yerleştirmeden emin olunuz)
25.5 Hortumlar, fırçalar ve fleksibl (esnek) hortum çok amaçlı fırça cihazın yerleştirme sistemine atılması ile cihazın şasisine yerleşebilirler.

Kanca sadece uzatma borularında yer almaktadır. İki uzatma borusunun yanlış yerleştirilmesi cihazın yerleştirme sistemini kullanım dışı bırakır.

21. SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmaya başlamadı.	Güç yok	1.Bölümde belirtildiği gibi, cihazın prize takılı olduğundan emin olunuz.
Emme gücü azalDI	Uç, esnek emme hortumu veya borusu tıkanDI, HEPA filtresi kırılı veya tıkalı	Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Filtreyi temizleyiniz ve tıkanmış olan hortum veya boruları açınız. 23.Madde'de belirtildiği gibi yapınız.
Likitleri emme işlemi esnasında su kaçıyıyor	Şamandıra tıkalı	Su filtresi sistemini temizleyiniz.
Cihazdan buhar çıkıyor	Buhar ayar düğmesi '1,SEVİYE' de	Buhar akısını azaltmak için buhar ayar düğmesini döndürünüz.
Uzatma borusu ve aksesuarlar sallanıyor	Kilit somunları AÇIK	2.Maddede belirtildiği gibi kilit somunlarını KAPALI konuma getiriniz.
Cihaz buhar vermiyor	Kazan kapalı Tanka su yok Buhar kilitli açık Kazan henüz ısıtılmemiş basınca ulaşmadı. Mono blok priz düzgün olarak yerleşmedi.	Kazanı AÇIK konuma getiriniz Madde 18'te belirtildiği gibi tanka su ekleyiniz Kabızada yer alan buhar kilitini kapatınız. Buhar göstergesi ışığı yanana kadar bekleyiniz. Mono blok prizi düzgün olarak takınız.
Buhar birkaç damla su ile birlikte geliyor.	Buhar hortumu veya teleskopik boru soğuktur.	Buharı direkt olarak bir bezin üzerinde sıkarak boruları ısıtınız.
Aksesuarların bağlantılarından buhar veya su sızıyor	Kilitler hasar görmüştür	Madde 24'te yer aldığı gibi kilitleri yedekleri ile değiştiriniz.
Aksesuarları bağlamak çok zor	Kilitler sürtünüyor / uyusmuyorlar Kilit somunu düzgün konumda değil	Kilitlere vazelin, silikon yağı veya az miktarda bitkisel yağ sürünüz. Kilit somunlarını düzgün pozisyona getiriniz.
Likitleri süpürdükten sonra, süpürülen likit ırcadan geri geliyor.	Likit borunun içinde kalıyor. Zemin halen kuru değil.	Havaya tutup emme işlemi gerçekleştiriniz. Böylece likidin borudan tamamen geçmesi sağlanır. Süpürme işlemi tekrarlayınız.
Kazanın doldurma pompası çalışmaya devam ediyor	Kazan teçhizatında hava kalmıştır	Cihazı kapatınız ve soğuması için bekleyiniz. Daha sonra Madde 1'deki işlemleri tekrarlayınız.
Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda E1 uyarısı gözüktüyor Cihaz çalışmayı durduruyor ve ekranda E2 uyarısı gözüktüyor Bakım uyarısı ışığı yanıyor	Devre panelli kazan içerisinde bir arıza tespit etmiştir Devre panelli sıcaklıkla ilgili bir arıza tespit etmiştir. Cihaz düzgün olarak sınımmıştır.	Cihazı kapatınız ve birkaç dakika sonra tekrar çalıştırınız. Eğer aynı uyarı devam ediyorsa, YETKİLİ SERVİS ile kontak kurunuz.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1)** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 3 yıldır. Mali mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanılan Tacirler (müşteriler) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır.
- 2)** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3)** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 'inci maddesinde yer alan;
 - a-** Sözleşmeden dönme,
 - b-** Satış bedelinden indirim isteme,
 - c-** Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç-** Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)** Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu , satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)** Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri mi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)** Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9)** Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

