



**HOOVER®**  
*Professional*

# Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

## **C3295 MINI**

YARI PROFESYONEL HALI TEMİZLEYİCİ

## **C3296 MAXI**

YARI PROFESYONEL HALI TEMİZLEYİCİ



**HOOVER®**  
*Professional*

Cihazda herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



Halı ve sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış C3295 Mini ve C3296 Maxi gövde, hortumlar ve borudan oluşur.

Gövde, yanal elastik kancalarla bir arada tutulan iki yüksek yoğunluklu polietilen tanktan oluşur. Üst tankın (geri kazanım tankı) halı veya zeminden emilen kirli suyu tutması öngörülmüştür. Alt tankın (çözelti tankı) su ve kimyasal deterjan içermesi öngörülmüştür. Alt tank ayrıca motor grubu, pompa ve kontrol panelini içerir. C3295 Mini modellerinde kontrol paneli üst tankta bulunur.



## GÜVENLİK TALİMATLARI

Her elektrikli cihaz, üreticinin talimatlarına uyularak yalnızca kendi özel işlevi için kullanılmalıdır. Talimatlara uyulmaması, ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Günümüzdeki makineler normalde kaza önleme yönetmeliklerine göre üretilir ve genellikle güvenlik için kalifiye kuruluşlar tarafından onaylanır, ancak hiç kimse ve hiçbir şey sorumsuz kullanıcıları tehlikeden kurtaramaz.

Lütfen aşağıdaki noktaları dikkatlice okuyunuz ve makineleri kullanmadan önce her şeyi anladığınızdan emin olunuz. Aşağıdaki bilgiler, operatör veya ekipman için potansiyel olarak tehlikeli durumlara işaret eder.



### UYARI: YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ !

- Her elektrikli cihaz, üreticinin talimatlarına uyularak yalnızca kendi özel işlevi için kullanılmalıdır. Talimatlara uyulmaması, ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
- 
- Günümüzdeki makineler normalde kaza önleme yönetmeliklerine göre üretilir ve genellikle güvenlik için kalifiye kuruluşlar tarafından onaylanır, ancak hiç kimse ve hiçbir şey sorumsuz kullanıcıları tehlikeden kurtaramaz.
- 
- Lütfen aşağıdaki noktaları dikkatlice okuyunuz ve makineleri kullanmadan önce her şeyi anladığınızdan emin olunuz. Aşağıdaki bilgiler, operatör veya ekipman için potansiyel olarak tehlikeli durumlara işaret eder.



### UYARI: ELEKTRİK TEHLİKESİ !

- Makinenin fişini akım prizine takmadan önce, mevcut voltajın makinelerin etiketinde belirtilenle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik sisteminin iyi topraklandığından ve emniyet diferansiyel anahtarına sahip olduğundan emin olun.
- Kablo fişinin prize uygun olduğunu doğrulayın.
- Fişi değiştirmeyin.
- Her kullanıcının elektrik girişini bilmeden adaptör veya çoklu priz kullanmayın.

- Herhangi bir elektrik uzatması kullanılıyorsa, bunun makinenin çektiği güce uygun olduğunu ve fişin prize olan bağlantısının uygun ve sızdırmaz olduğunu kontrol edin.
- Elektrik kablosuna dikkat edin. Su, gözyaşı ve kimyasal maddelerden ayrılmaz ve korunmalıdır. Yırtılma durumunda kabloyu tamir etmeyin, yenisiyle değiştirin. Bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya servis temsilcisi veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Makineyi sürüklemek veya fişini çekmek için kablodan çekmeyin.
- Fişi yalnızca makine kapalıyken çekin.
- Fişi ıslak ellerle tutmayın.
- Makineye bakım yapmadan önce kabloyu çıkarın.



## **GÜVENLİK İÇİN:**

- Makinenin çocuklar ve elektrik gücü kullanımıyla ilgili tehlikeyi anlayamayan kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyin.
- Emme hortumunun veya aksesuarlardan birinin ucunu yüzünüzün veya başkalarının, özellikle kulakların ve gözlerin yakınına getirmeyin: emilen hava onlara ciddi şekilde zarar verebilir.
- Makine ıslak elektrikli süpürge olarak kullanılıyorsa, suyun vakum motoru tarafından emilmesini önlemek için alım deposundaki su seviyesini kontrol etmelisiniz.
- Kullandığınız kimyasal köpürüyorsa veya daha önce şampuanla işlem görmüş halıyı temizliyorsanız, geri kazanım tankına bir miktar köpük önleyici sıvı koymalısınız. Uzun vadede motor tarafından emilen köpük motora zarar verebilir.
- Anormal çalışma durumunda (motor çok gürültülü, pompa çalışmıyor, aşırı sıcaklık artışı veya diğer şüpheli sinyaller) makineyi kapatın ve fişi çekin.
- Makineden köpük veya sıvı çıkarsa, makineyi hemen kapatın.
- Kullandıktan sonra makineyi iyi temizlenmiş, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Üretici, bu talimat kılavuzunda belirtilmeyen prosedürlerin kullanılması nedeniyle makinenin yanlış kullanılması nedeniyle kişilere veya mala gelebilecek herhangi bir hasar/yaralanmadan sorumlu tutulamaz.

**DİKKAT:** Tüm elektrik onarımları yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır!



## **ÇEVREYE DUYARLILIK**

Lütfen ambalaj malzemelerini ve eski makine bileşenlerini yerel atık imha yönetmeliklerinize göre çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.




**Her zaman geri dönüştürmeyi unutmayın.**



## KULLANIMA HAZIRLIK

Makinenizin ayarı için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Yanal kancalara etki ederek serbest bıraktıktan sonra üst tankı kaldırın (yalnızca C3295 Mini C3296 Maxi modelleri için).





2. Çözelti deposunu %5 köpürmeyen deterjan (10 litrede 1/2 litre) ekleyerek doldurma deliğinden soğuk veya ılık suyla doldurun. Özellikle kirli yüzeylerde daha yüksek konsantrasyonlar kullanılabilir




**DİKKAT:** Yün halı sadece soğuk suyla yıkanmalıdır!

3. Üst hazneyi yan kancalarla alt hazneye yeniden bağlayın (yalnızca C3295 Mini C3296 Maxi modelleri için).
4. Çözelti ve vakum hortumları ile makineyi çubuğa veya aksesuara bağlayın. Çözelti hortumunun ucundaki (ince olan) hızlı ayırma kaplinleri, ilgili kaplinlere takılmalıdır: biri makinenin gövdesinde, diğeri ise çubuk üzerinde veya üzerinde bulduğunuz su vanası üzerindedir. aksesuar kolu



5. Aynı şekilde vakum hortumunu da makineye ve aksesuar sapına bağlamalısınız.



6. Kablonun fişini prize takın (güvenlik düzenlemelerine bakın).

7. Su pompasını ve vakum motorunu ilgili düğmelerden çalıştırın.


Bu noktada makine çalışmaya hazırdır.

**DİKKAT:** Makineyi elektrikli süpürge olarak kullanmayın! (Toz toplamak için içinde bir filtre bulunan isteğe bağlı aksesuar NS270DUST'ı kullanmadığınız sürece makine elektrikli süpürge olarak kullanılamaz).

Pompanın kuru çalışmasına izin vermeyin!

## CİHAZIN KULLANIMI

Halı veya zeminin rutin bakım temizliği için, aynı anda hem püskürtme hem de yıkama ile devam edilmesi uygundur. Çözeltiyi püskürtmek için tutma sapındaki kolu itin.



Her türlü lekeye uygun solventlerle piyasada bulabileceğiniz aerosol bombaları kullanarak, kalıcı lekelerle saf deterjan uygulayabilirsiniz. Yüzele zarar vermemek için sadece kaliteli ve uygun deterjanlar kullanın. Kimyasal her zaman olası bir hasarın görülemeyeceği küçük bir noktada test edin.

Yıkama yöntemi ile ilgili olarak, dikdörtgen bir yüzey göz önüne alındığında, aşağıdakileri yapmanızı öneririz: Mümkün olduğu kadar çok mobilyayı çıkardıktan sonra, yüzeyi ideal olarak birkaç şerit halinde bölün ve soldan sağa doğru ilerleyin. Uzunluğun yarısından biraz fazlasına tekabül eden bir parça için her şeridi geriye doğru örtün.

Ardından yönü ters çevirin ve kalan kısmı da aynı şekilde temizleyin. Yüzeyin kirlilik derecesine göre az veya çok yavaş çalışın.


Halının derinlemesine temizlenmesi için, bazı kullanıcılar solüsyonu püskürtmeyi ve emmeden önce birkaç dakika yüzeylerde bırakmayı önerir. Bu şekilde deterjanın kire etki etmesi için daha fazla zamanı olur. Her operatör, temizlenecek halının türünü de göz önünde bulundurarak kendi yöntemini kullanacaktır.

## **BAKIM VE TEMİZLİK**

Makinenizin kusursuz çalışması ve uzun ömürlü olması için aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:

1. Her kullanımdan sonra, makineyi saklamadan önce solüsyondaki ve geri alma deposundaki tüm suyu boşaltın. Çözelti deposuna birkaç litre temiz su koyun ve çözelti valfinin koluna basarak yalnızca pompayı kullanın. Bu işlem, pompanın iç kısımlarını, kaplinleri ve memeleri temizlemek, deterjan kalıntılarını gidermek için kullanışlıdır.
2. Alım deposu içindeki nemin vakum motorunun iç kısımlarında yoğunlaşarak motora zarar vermesini önlemek için, her kullanımdan sonra makineyi serin ve kuru bir yerde kapağı açık şekilde saklayın. Motor üzerinde yoğunlaşan nemin (veya motor tarafından emilen köpüğün) neden olduğu hasar garanti kapsamında değildir.
3. Su filtresini periyodik olarak temizleyin, makineden çıkarın ve mevcut su altında durulayın.
4. Sabrina ve Sabrina-Maxi modellerinde 2 tank arasında bulunan vakum motorunun filtresini periyodik olarak kontrol edip temizleyin.
5. Çözelti deposuna bir miktar kireç önleyici solüsyon koyarak, makinenin hidrolik devresinde zamanla biriken kireci giderin ve birkaç saat bekletin. Ardından tankı boşaltın ve durulayın. Bu operasyonu 6-8 ayda bir yapmak yeterlidir.
6. Vakum motorunun karbon fırçalarının tüketimini periyodik olarak kontrol edin. Bu kontrol 500 çalışma saatinden sonra yapılmalıdır.
7. C3295 Mini C3296 Maxi için 500 çalışma saatinden sonra su pompasının karbon fırçalarının da kontrol edilmesi gerekir.
8. Eskimiş karbon fırçalar, vakum motoruna veya pompaya garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir. Karbon fırçaların kontrolü teknik personel tarafından yapılmalıdır.

## ELEKTRİK ŞEMASI



### INDEX:

- C = Kablo
- M = Kanca
- Ip = Pompa düğmesi
- Im = Motor düğmesi
- P = Pompa
- M = Motor
- F = Radyo parazit giderici

## **GARANTİ ŞARTLARI**

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 'inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, , satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporlar belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## GARANTİ BELGESİ

### Üretici ve/veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No: 1

Atasehir/İSTANBUL

Tel - Faks: 90 216 464 52 33

Eposta: info@niceteknoloji.com

Yetkili Kişi: Yenal AYAN

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

**nice**TEKNOLOJİ  
Ürünleri İçin  
Atila Mah. Ekinçioğlu Sk. Nisa Plaza No:1 AşağıhisliST.  
Esenköy V.D.: 631 099-6065 T.C. Sicil No: 790756  
www.niceteknoloji.com

### Satıcı Firmasının:

Ünvanı: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No: 1 Atasehir/İSTANBUL

Tel - Faks: 90 216 464 52 33

Eposta: info@niceteknoloji.com

Yetkili Kişi: Yenal AYAN

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

**nice**TEKNOLOJİ  
Ürünleri İçin  
Atila Mah. Ekinçioğlu Sk. Nisa Plaza No:1 AşağıhisliST.  
Esenköy V.D.: 631 099-6065 T.C. Sicil No: 790756  
www.niceteknoloji.com

Fatura ve İrsaliye:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Malın / Ürünün:

Cinsi: YARU PROFESYONEL HALI TEMİZLEYİCİ

Markası: HOOVER

Modeli: C3295 MINI / C3295 MAXI

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

---

**İTHALATÇI FİRMA / [www.niceteknoloji.com](http://www.niceteknoloji.com)**

**ÜNVANI** : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

**MERKEZ ADRESİ** : ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1  
NİCE PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY  
ATAŞEHİR - İSTANBUL

**TELEFON** : 0216 464 52 33

**ÜRETİCİ FİRMA / [www.hoover.com](http://www.hoover.com)**

**ÜNVANI** : HOOVER D.H.P. Srl

**MERKEZ ADRESİ** : Via G. Brodolini, 24 20834 Nova Milanese (MB) Italia  
Licencee of Hoover Professional

---



**HOOVER®**

*Professional*

w w w . h o o v e r . c o m

---

**DESTEK TEL: 444 22 09**

---

